



# PSP 接続手順




ホームメニューから「設定」→「ネットワーク設定」を選択してください。




「インフラストラクチャーモード」を選択してください。

# PSP 接続手順




「新しい接続の作成」を選択してください。



「手動で入力する」を選択してください。

# PSP 接続手順



SSIDを入力します。下記を入力してください。


[Wi2]

括弧も入力してください。




「なし」を選択してください。

# PSP 接続手順



「カスタム」を選択して、以下のように設定してください。

IPアドレス設定：自動取得 / DNS設定：自動取得 / プロキシサーバー：使用しない / インターネットブラウザ：起動する  
接続名：任意



設定確認画面が表示されます。  
間違いがなければ、次へ進んでください。



保存確認の画面が表示されます。  
「保存して続行」ボタンを押して、設定を保存してください。

**設定保存すれば次回以降の接続でこれまでの工程は必要ありません。**